

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Общего собрания  
членов ТСН «СНТ  
«Первомайское-1» Протокол №  
\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 2021 г.

## **ПОЛОЖЕНИЕ об электроснабжении ТСН СНТ «Первомайское-1»**

### **Вводная часть.**

Настоящее Положение является сводом правил по вопросам электроснабжения и обслуживания электросетевого хозяйства в ТСН СНТ «Первомайское-1» (далее СНТ).

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями:

- Гражданского кодекса РФ ст. 328 п.п.1,2 «Встречное исполнение обязательства».
- Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;
- Федерального закона «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ;
- Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»);
- Постановления Правительства РФ от 10.11.2017 № 1351 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам повышения доступности энергетической инфраструктуры в отношении отдельных групп потребителей»;
- Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ);
- Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ); - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), издание 7;
- Проекта электроснабжения СНТ, Технических условий
- Уставом СНТ.

Целями настоящего Положения является установление для всех членов СНТ единых правил и условий потребления электрической энергии, эксплуатации электрического оборудования на территории СНТ, а также, связанных с этим обязанностей Абонентов и Правления СНТ;

Настоящим положением садоводы товарищества делегирует полномочия СНТ, как юридическому лицу, для заключения договоров и проведения различных согласований, обеспечивающих проведение электрификации и обслуживание электросетей, оперативного рассматривания возникающих вопросов и принятия по ним необходимых решений, при необходимости привлекая ответственных за электроэнергетику и садоводов товарищества. Контроль за поступлением и расходованием взносов находится под контролем Правления товарищества, ревизионной комиссии СНТ или независимого аудитора.

В связи с тем, что садоводы не имеют юридического статуса, договоры с энергоснабжающими и обслуживающими организациями заключаются только от имени ТСН СНТ «Первомайское-1». СНТ является балансодержателем коллективного имущества (электросетевого хозяйства) потребителей.

### **1. Основные положения**

1.1. Настоящее Положение определяет правила присоединения/отсоединения членов ТСН СНТ "Первомайское-1" (далее СНТ), граждан, имеющих земельные участки на территории СНТ и ведущих садоводство в индивидуальном порядке (далее Абоненты) к ЛЭП СНТ, правила пользования Абонентами электроэнергией для собственных нужд, правила расчетов Абонентов за электроэнергию. Настоящее Положение распространяется на вопросы, связанные с организацией и оплатой электроснабжения энергопринимающих устройств общего пользования (освещение улиц, подключение домов и т.п.), организацией поддержания в надлежащем состоянии энергосети СНТ и ее модернизацию.

1.2. Абонентами считаются три категории потребителей электроэнергии в СНТ:

- члены СНТ;
- индивидуалы - не являющиеся членами СНТ, ведущих садоводство в индивидуальном порядке, но имеющие участки в границах территорий СНТ;
- обслуживающий персонал - в эту категорию входят помещения правления, сотрудники, которые проживают на территории СНТ (в сторожках) и также должны быть подключены к электроснабжению.

1.3. Построенная за счет средств - членов СНТ распределительная сеть энергопередающих устройств представляет собой единый комплекс недвижимого имущества, используемого как для передачи и потребления электрической энергии, так и для коллективных нужд СНТ. К этому имуществу относятся:

- линии электропередач (далее ЛЭП),
- энергопринимающие устройства общего пользования - освещение улиц,
- электроснабжение , домов сторожей,
- помещения Правления,
- электрические шлагбаумы,
- насосная станция, прочие энергопотребляющие механизмы и устройства общего пользования.

1.4. ЛЭП относится к имуществу общего пользования, т.к. находится на территории СНТ и предназначена для удовлетворения нужд членов СНТ в электроэнергии.

Согласно п. 5 ст. 3 ФЗ РФ от 29.07.2017 № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества..." имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества.

Закон не устанавливает требования принадлежности имущества общего пользования СНТ или его членам.

1.5. Передача электроэнергии потребителю производится через технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям СНТ.

1.6. Вся разрешенная мощность электроэнергии, доступная СНТ, распределяется между Абонентами пропорционально количеству принадлежащих им садовых домов (из расчета 1 дом (участок) – 1 подключение), при условии соответствующего этому количеству вклада в создание распределительной Сети СНТ. Члены товарищества и индивидуалы, не

принимавшие участие в целевых взносах за электрификацию (а именно за столбы и провода, проект и оплату проведенных работ по установке и т.д.) должны предварительно выплатить СНТ целевые взносы за установленную линию электропередач на территории СНТ с учетом пени 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки в соответствии с Уставом СНТ. На 1 января 2021 года сумма целевого взноса за подключение к ЛЭП товарищества составляет 16 тысяч рублей.

1.7. Максимальная разрешенная Абоненту мощность электроэнергии из расчета на один участок устанавливается решением Правления СНТ на основании выделенной общей разрешенной мощности, техническими параметрами КТП и ЛЭП СНТ согласно нормативных положений, и составляет 4,5 кВт на один участок. Всего на 1 января 2021 года в СНТ – 78 участков, из них 38 потребителей электроэнергии с установленными щитами учета.

1.8. Владельцам двух и более участков, оплативших электрификацию этих участков, предоставляется право на подключение максимально разрешенной мощности из расчета, установленного в п. 1.6, по письменному заявлению абонента.

1.9. Передача электроэнергии потребителю выполняется на основании индивидуального договора о встречном исполнении обязательств по поставке коммунальной услуги по электроснабжению энергопринимающих устройств потребителя, заключаемого между СНТ и Абонентами, которые имеют право получать электроэнергию на территории СНТ.

Встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

1.10. В случае не предоставления обязанной стороной, предусмотренного договором исполнения обязательства, либо при наличии обстоятельств очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков. Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей не предоставленному исполнению.

1.11. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

1.12. Для приобретения и подключения оборудования общего пользования для организации работы электросети формируется целевой сбор средств, для чего каждому Абоненту необходимо внести взнос на расчетный счет СНТ в размере, установленном Общим собранием.

Средства целевого фонда могут быть израсходованы только на цели, непосредственно связанные с оплатой электроэнергии, приобретением электротехнических товаров и услуг.

1.13. Для решения технических вопросов избирается ПДКЭ (Постоянно действующая комиссия по электроснабжению). ПДКЭ состоит из 3х человек: члены Правления СНТ (обязательно), электрик или обслуживающая организация.

1.13.1. ПДКЭ обеспечивает техническую эксплуатацию всего комплекса электроустановок и приборов ТСН «СНТ Первомайское-1» в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ) и Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ).

1.13.2. ПДКЭ проверяет:

- нарушения пользования общей инфраструктурой СНТ;
- показания и исправность, сроки эксплуатации, поверку и пломбировку счетчиков Абонентов;
- ответвления от ЛЭП, узел учета электроэнергии и внутреннюю сеть Абонентов на соответствие Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ);
- выявляет самовольно подключенных Абонентов;
- Абонентов, подключенных без приборов учета или минуя счетчик (хищение);
- Абонентов, использующих бытовые приборы, превышающие суммарную электрическую мощность, установленную данным Положением.

В случае несоответствия вышеперечисленного составляется соответствующий Акт.

## **2. Технические требования к подключению Абонента**

2.1. В соответствии с Проектом электроснабжения садового товарищества от 1996 года для электроснабжения Абонентов предусмотрено использование однофазного подключения («фаза» — «ноль»). По решению общего собрания от 2002 года на 01.01.2021 года разрешено трехфазное подключение одного садового дома при установке автомата от 16А до 25А.

2.2. До полного подключения всех садовых участков в границах ТСН «СНТ Первомайское-1» остается распределение мощности – по трехфазному подключению, но при нагрузке не более 3 кВт на одну фазу.

2.3. Ответвление от ЛЭП СНТ и внутренняя сеть Абонента должны соответствовать требованиям Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ).

2.4. Ответвление от ЛЭП СНТ выполняется медным кабелем сечением от 10 мм<sup>2</sup>, либо алюминиевым проводом – от 16 мм<sup>2</sup> без разрывов, скруток и прочих повреждений.

2.5. Электричество проводится к земельному участку двумя различными путями:

- кабель прокладывается в земле,
- кабель подвешивается на высоте – над землей.

2.5. Ответвление от ЛЭП СНТ к Абоненту осуществляется через индивидуальный прибор учета потребленной электроэнергии (счетчик) – 2х тарифный.

2.6. Счетчик Абонента должен соответствовать требованиям электроснабжающей организации, в том числе подходить для подключения системы АСКУЭ (см. п.4.2). Срок замены счетчика на счетчик системы АСКУЭ устанавливается – 1 июля 2022года.

2.7. Счетчик Абонента должен быть установлен на ближайшей к Абоненту опоре ЛЭП СНТ в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки в закрывающемся пластмассовом боксе класса защиты не ниже IP66.

2.8. Для защиты и ограничения максимальной допустимой мощности Абонента, вместе со счетчиком в ящике устанавливается автоматический выключатель. Номинальная мощность автоматического выключателя составляет 16А- 25 А – по согласованию с Правлением СТ имеющейся возможности на улице.

2.9. Счетчик признается установленным только после опломбирования самого счетчика и бокса уполномоченными представителями.

2.10. Правление СНТ вправе определять и другие требования к ответвлению от ЛЭП СНТ к Абоненту, связанные с конкретными условиями и особенностями сети Абонента.

## **3. Порядок подключения Абонента.**

3.1. Линией разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом является зажимы ответвления от ЛЭП к энергоприемникам Абонента.

3.2. Для присоединения к ЛЭП СНТ, Абонент подает заявление в Правление СНТ.

3.3. Правление СНТ не позднее 30-ти календарных дней с момента вручения Абонентом заявления обязано его рассмотреть и принять по нему решение. В случае положительного решения Председатель СНТ выдает заявителю Технические условия на присоединение Абонента к ЛЭП СНТ.

3.4. После выполнения Абонентом необходимых монтажных работ, для организации ответвления в соответствии с требованиями настоящего Положения и полученными Техническими условиями, электрик СНТ (или уполномоченное лицо) осуществляет проверку на соответствие указанным выше условиям и дает разрешение на установку счетчика.

3.5. Счетчик и автоматический выключатель признаются установленными только после их опломбирования уполномоченным представителем ПДКЭ СНТ, либо уполномоченным лицом (представителем обслуживающей организации).

3.6. Присоединение Абонента к ЛЭП СНТ самостоятельно, либо прочими лицами не допускается.

3.7. Весь узел учета, включая монтаж и обслуживание ответвления от линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом (непосредственно зажимы, бокс, автоматический выключатель, индивидуальный электросчетчик и др.), ввод в строение, а также монтаж внутреннего оборудования Абонента, производится материалами Абонента и за счет его средств.

3.6. Соглашение на пользование электрической энергией Абонента считается заключенным с момента фактического присоединения Абонента к ЛЭП СНТ, составлением соответствующего Акта о технологическом присоединении и заключения индивидуального договора о поставке коммунальной услуги Абоненту (п.1.9).

#### **4. Порядок учета и оплаты электроэнергии.**

4.1. Учет всей потреблённой электроэнергии СНТ осуществляется по показаниям Общего учетного счетчика, зафиксированного в договоре с электроснабжающей компании.

4.2. Учет и контроль потреблённой Абонентом электроэнергии осуществляется с помощью индивидуальных приборов учета (электросчетчиков) в составе Автоматизированной Системы Коммерческого Учета Электроэнергии (далее АСКУЭ), полноценным образом обеспечивающей дистанционный сбор и передачу всей необходимой информации каждым Абонентом персонально и Товариществом в целом. Использование электроэнергии Абонентом без установленного индивидуального прибора (электросчетчика) не допускается.

4.3. Потери электроэнергии на ее доставку Абонентам (потери в трансформаторах и потери в проводах, включая освещение и прочие хозяйственные нужды), определяют как разницу между показаниями Общего счетчика и показаниями всех индивидуальных счетчиков. Вся потраченная электроэнергия делится между всеми Абонентами пропорционально количеству участков и составляет обязательный платеж.

4.4. Расчетным периодом для Абонентов является календарный месяц. Оплата потребленной электроэнергии Абонентами осуществляется ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным.

4.5. Для определения сумм платежей Абонента за потребленную электроэнергию используется тариф, установленный для СНТ энергоснабжающей организацией.

4.6. Оплата электроэнергии, складывается из электроэнергии, потребленной Абонентом на собственные нужды, по показаниям индивидуального прибора учета и обязательного платежа, и производится Абонентом самостоятельно на расчетный счет СНТ с указанием показаний электросчетчика.

4.7. Пени за просрочку оплаты потребленной электроэнергии начисляется в соответствии с Уставом СНТ и составляет 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.8. Пени за просрочку оплаты самой процедуры отключения/включения составляет 10 % от суммы задолженности в месяц.

4.9. В случае обнаружения неучтенного потребления Абонентом электроэнергии (путем изменения схемы включения счетчика, его повреждения, срыва пломбы, подключения токоприемников до счетчика и т.д.), ответственными лицами (представителями, уполномоченными Правлением СНТ - ПДКЭ), составляется акт обнаружения нарушения с последующим привлечением виновного к ответственности и перерасчетом расхода электроэнергии и её оплаты. Количество неучтенной электроэнергии определяется по установленной комиссией ПДКЭ совокупной мощности токоприемников, и среднесуточного потребления за весь период без учётного пользования электроэнергией, исчисляемого с даты предыдущей проверки до даты последней проверки, в ходе которой было выявлено нарушение.

4.10. Льготы по оплате потребляемой электроэнергии, установленные законодательством РФ для отдельных категорий граждан по месту жительства, в СНТ не действуют.

## **5. Введение режима полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии**

5.1. Ограничение, отключение и последующее включение Абоненту электрической мощности, установленные данным Положением, осуществляется с помощью АСКУЭ дистанционно, либо физически.

5.2. Правление СНТ вправе принять решение об ограничении/отключении Абонента от ЛЭП СНТ в случае:

5.2.1. Неисполнения собственником земельного участка своих обязательств по оплате взносов на создание распределительной сети, согласно ст. 328 ГК РФ;

5.2.2. Неисполнении или ненадлежащего исполнения обязательств по оплате части стоимости электрической энергии, потребленной при использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования и части потерь электрической энергии, возникших в объектах электрохозяйства СНТ.

5.2.3. Недопущения членом комиссии ПДКЭ (и членом Правления СНТ) к проверке и осмотру электросетевого хозяйства Абонента на соответствие ПУЭ, ПТБ, правил данного Положения и других нормативных документов.

5.2.4. Несоответствия ответвления от ЛЭП СНТ к Абоненту техническим требованиям, предусмотренными настоящим Положением и определенными Техническими Условиями;

5.2.5. Отсутствие или повреждения пломб индивидуального счетчика Абонента;

5.2.6. Подключения бытового оборудования, мощность которых превышает предел, установленный Абоненту;

5.2.7. В аварийных случаях и случаях грубейших нарушений правил, предусмотренных настоящим Положением:

- выявления факта несанкционированного присоединения Абонента к ЛЭП СНТ;
- выявления факта присоединения Абонента к ЛЭП СНТ без персонального счетчика (хищение);
- нарушений схемы подключения индивидуального счетчика Абонента;
- аварийного состояния ответвления от ЛЭП СНТ к Абоненту и/или внутренней сети Абонента;
- обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей;

5.2.8. В случае аварии на ЛЭП, возникшей в результате ненадлежащего исполнения Абонентом настоящего Положения и Устава СНТ:

- не удаления под линией ЛЭП растительности, падения деревьев, находящихся на участке Абонента или в зоне ЛЭП;
- повреждения воздушных линий строительной и иной техникой;
- самовольного подключения к ЛЭП СНТ и других действий (бездействий) абонента, послуживших причиной аварии.

Абонент обязан устранить аварию за свой счет, либо оплатить расходы, связанные с ликвидацией аварии в 10-ти дневный срок.

5.2.9. На основании письменного заявления Абонента.

5.2.10. По указанию государственных органов, уполномоченных в сфере энергетического надзора:

- при возникновении (угрозы возникновения) аварийных энергетических режимов;
- при необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства СНТ;
- обнаружения угрозы возникновения аварии, пожара или опасности для жизни и здоровья людей и стихийных бедствиях.

5.2.11. В иных случаях, предусмотренных действующими нормативными актами.

5.3. При выявлении указанных фактов Правление СНТ в письменной форме (включая оповещение по электронной почте) направляет предписание Абоненту с требованием в течение тридцати календарных дней устранить выявленные нарушения.

5.4. В случае если нарушение не устранены, на заседании Правления принимается решение об отключении Абонента. Решение принимается большинством голосов членов Правления. Решение об отсоединении направляется Абоненту.

5.5. На основании принятого решения об отключении Абонента, электрик СНТ или другое уполномоченное лицо отсоединяет Абонента от ЛЭП СНТ и составляет Акт об отсоединении Абонента в 2-х экземплярах: один направляется Абоненту, другой хранится в Правлении СНТ.

5.6. В случае задолженностей Абонента по оплате предусмотренных в СНТ платежей за потраченную электроэнергию до конца расчетного периода, Абоненту вводится ограничение мощности до 50 Вт.

5.7. В случае непогашения задолженностей в течение двух расчетных периодов подряд Абоненту производится полное отключение электроэнергии (мощности).

5.8. В случаях применения п.5.6, 5.7 Абонент может получить уведомление одним из доступных способов - по телефону, СМС сообщением, посредством публикации на официальном сайте СНТ, по электронной почте, в личном кабинете АСКУЭ.

5.9. Неполучение Абонентом уведомлений не освобождает последнего от ограничения/отключения электроэнергии, поскольку обязанность об оплате потребленной мощности в полном объеме закреплена данным Положением и Договором поставки коммунальной услуги между СНТ и Абонентом.

5.10. Восстановление подачи услуги электроснабжения производится после полной ликвидации задолженностей, по оплате потраченной Абонентом электроэнергии, оплаты пени и оплаты работ по ограничению/отключению электроснабжения в течение 5 рабочих дней.

5.11. Договор поставки коммунальной услуги между СНТ и Абонентом после принятия общим собранием данного Положения будет заключен с теми членами и индивидуальными гражданами, ведущими садоводство в границах СНТ при условии отсутствия задолженности по оплате за потребленную энергию из сети ЛЭП товарищества и отсутствия иных нарушений (освобождение ЛЭП от заросших деревьев и иных)

## **6. Права и обязанности Абонента**

### **6.1. Абонент обязан:**

6.1.1. Своевременно производить оплату потребленной электроэнергии, согласно показаниям индивидуального прибора учета по установленному тарифу, и обязательных платежей, связанных с потерями на доставку электроэнергии Абоненту, потери в трансформаторах и объектах общего пользования.

6.1.2. Размер обязательного платежа составляет сумму всех потерь электроэнергии в СНТ (п. 4.3.) и делится между всеми Абонентами пропорционально потребленной электроэнергии.

6.1.3. Использовать электроэнергию исключительно в бытовых целях в необходимом количестве в пределах разрешенной мощности. При ведении индивидуальной предпринимательской деятельности на садовом участке в границах СНТ рекомендовано переводить объект предпринимательства на прямой договор с электроснабжающей организацией, так как увеличивается износ сетей при потреблении повышенной мощности.

6.1.4. Соблюдать правила электрической и пожарной безопасности на своем участке.

6.1.5. Предоставлять ПДКЭ беспрепятственный доступ к проверке схем подключения приборов, агрегатов внутридомовой электросети с целью проверки на соответствие ПУЭ.

6.1.6. Производить сверку расчетов за потребленную электроэнергию с бухгалтером СНТ каждые полгода.

6.1.7. Бережно относиться к общественному электрическому оборудованию СНТ, сообщать о любых обнаруженных неисправностях общего и индивидуального электрооборудования в Правление СНТ.

6.1.8. Нести бремя содержания и эксплуатации общего электрохозяйства.

6.1.9. Полностью возмещать убытки СНТ, а также и его Абонентам, возникшие по вине самого Абонента.



6.1.10. Поддерживать в надлежащем состоянии ответвление от точки разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентом в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6.1.11. Обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемой внутренней электросети Абонента.

6.1.12. Использовать индивидуальные электросчетчики, разрешенные к применению для бытовых нужд.

6.1.13. Незамедлительно в письменной форме сообщать в Правление СНТ (ПДКЭ) о замеченных неисправностях в работе счетчика, разрушении бокса и его пломб.

6.1.14. Замена старого электросчётчика на новый производится по заявлению Абонента в Правление СНТ одновременно с составлением акта и указанием показаний обоих счетчиков за счет Абонента.

6.1.15. Своевременно и за свой счет производить обрезку разросшихся деревьев и кустарников, находящихся в охранной зоне ЛЭП СНТ примыкающего к участку Абонента и ответвления от неё к Абоненту.

6.1.16. Абонент вправе обжаловать действия и решения Правления СНТ, нарушающие права Абонента, на общем собрании или в суде.

## **6.2. Абоненту запрещается:**

6.2.1. Превышать установленный Абоненту лимит потребляемой мощности.

6.2.2. Самовольно подключаться к ЛЭП СНТ.

6.2.3. Увеличивать разрешенное значение токов автоматов, предохранителей и других защитных устройств.

6.2.4. Заменять электросчетчик без уведомления Правления и без составления акта, с указанием в нем значений демонтируемого и вновь устанавливаемого электросчетчиков.

6.2.5. Пользоваться электросчетчиком с истекшим сроком поверки.

6.2.6. Иметь на своих участках и вблизи их границ естественные и искусственные насаждения (деревья) под ЛЭП СНТ и около линий ввода электричества в индивидуальные постройки, которые могли бы соприкасаться с этими линиями электропередач, либо привести к выходу их из строя в результате своего падения. Расстояние между верхушками таких насаждений и линиями электропередач (и линиями ввода электричества в индивидуальные постройки) должно быть не менее двух метров.

6.2.7. Подключать к своим сетям других Абонентов.

## **7. Права и обязанности Правления ТСН «СНТ «Первомайское-1»**

Правление СНТ осуществляет решение всех вопросов, связанных с управлением объектами инфраструктуры электроснабжения СНТ, включая поддержание данных объектов в исправном состоянии, финансовые вопросы, вопросы контроля и учёта потребленной электроэнергии членами СНТ, а также не являющимися таковыми, но пользующимися земельными участками в границах товарищества и решение прочих вопросов, не отнесенных к компетенции общего собрания товарищества, в соответствии с уставом СНТ и законодательством Российской Федерации.

### **7.1. Правление СНТ обязано:**

7.1.1. Обеспечить оплату потребленной электроэнергии энергоснабжающей организации по показаниям Общего учетного счетчика за счет внесенных Абонентами платежей на расчетный счет СНТ, предусмотренных настоящим Положением в установленные сроки.

7.1.2. Обеспечивать техническую эксплуатацию ЛЭП СНТ от КТП до линии разграничения принадлежности и эксплуатационной ответственности между СНТ и Абонентов в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок (ПТЭ) и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок (ПТБ).

7.1.3. Выдать Абоненту Технические Условия для присоединения на основании его заявления.

7.1.4. Осуществить присоединение Абонента к сети СНТ при условии выполнения Абонентом требований, предусмотренных настоящим Положением и полученными Техническими Условиями.

7.1.5. Определить потери СНТ, связанные с использованием Абонентами электроэнергии при передаче электроэнергии в сетях СНТ и потерях в трансформаторах.

7.1.6. Обеспечить освещение СНТ и прилегающей территории в соответствии с «Региональным стандартом содержания и благоустройства территорий садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений г.Севастополя» и другими нормативными правовыми актами г.Севастополя, устанавливающими требования к организации освещения.

7.1.7. Обеспечить регулярный прием платежей за электроэнергию от Абонентов.

7.1.8. Обеспечить хранение заявлений Абонентов, актов и других документов.

## **7.2. Правление СНТ вправе:**

7.2.1. Осуществлять проверку достоверности представленных Абонентами сведений о показаниях индивидуальных приборов учета.

7.2.2. В лице ПДКЭ осуществлять проверку у Абонентов индивидуальных приборов учета, вводных автоматических выключателей (автоматов), токораспределительной сети на соответствие техническим требованиям, требованиям технической и пожарной безопасности, а также Техническими условиями на присоединение, в том числе разрешенной мощности потребления.

7.2.3. Осуществлять контроль потребления Абонентами электроэнергии по показаниям индивидуальных приборов учета, проверять их техническое состояние, наличие и целостность пломб на электросчетчиках.

7.2.4. Временно прекращать подачу электроэнергии Абоненту (Абонентам) для выполнения необходимых ремонтных и регламентных работ на КТП и ЛЭП СНТ.

7.2.5. Вводить режим полного (частичного) ограничения потребления электроэнергии Абоненту СНТ в порядке и случаях, предусмотренных разделом 5 настоящего Положения.

## **8. Заключительные Положения**

8.1. Настоящее Положение является внутренним документом ТСН «СНТ «Первомайское-1» и вступает в силу после его утверждения на общем собрании членов ТСН «СНТ «Первомайское-1».

8.2. Положение обязательно для исполнения всеми членами СНТ и индивидуальными гражданами, ведущими садоводство в границах СНТ.

8.5. Споры Сторон, связанные с исполнением настоящего Положения, разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения Сторонами соглашения споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим Законодательством.

8.6. Настоящее Положение утверждается и вводится в действие решением общего Собрания членов СНТ. Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует бессрочно (до замены его новой редакцией).

8.7 Все изменения в Положение вносятся общим собранием членов СНТ, в порядке, аналогичном его утверждению. Изменения, касающиеся формулировок и не влияющие на суть документа, могут вноситься Правлением вне собрания.

8.8. Настоящее Положение доводится до сведения всех Абонентов путем размещения в сети интернет на сайте ТСН «СНТ «Первомайское-1» по адресу: <https://-снт-первомайское1.рф>

8.9. Положение хранится в Правлении СНТ.